

## Zaizolování ocelové (FeZn) manžety do střešního pláště

Manžeta se izoluje do střešního pláště vhodnou izolací, která je navržena s ohledem na typ izolace celé střechy, dbejte návodu dodavatele izolací. Výrobce světlíků nenese zodpovědnost za správnou volbu a uchycení hydroizolačních a parotěsných fólií, ani za opracování prostupu střechou a správné zasazení manžety do střešního pláště.



Ve většině případů se jako spojovací prvek izolace a manžety světlíku používá lišta či lepicí páska. Spojovací prvek doporučujeme kotvit pod hranu manžety světlíku nalepením, přinýtováním nebo pomocí vrutů.



V případě použití křídla s panty je třeba lištu v místě pantů vystříhnout či ohnout.